



テーブル DSKH

取扱・組立説明書

この度は当社製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みいただき、末永くご愛用いただきますよう、お願いいたします。お読みになったあとは大切に保管してください。

警告

● 廃棄するときは専門業者にお任せするか、購入店へご相談ください。
焼却すると有毒ガスが発生することがあります。

注意

- 天板の端に重いものを乗せないでください。倒れてケガをすることがあります。
- 天板に体重をかけたり、もたれかかったりしないでください。倒れてケガをすることがあります。
- 天板の上にトータルで最大積載質量（等分布）以上となるものを乗せないでください。
最大積載質量：30kg
- 段差がある床面では必ずアジャスターにてガタつきを調整してください。倒れてケガをすることがあります。
- 移動は必ず2人以上で持ち上げて移動してください。引きずって移動すると破損の原因になります。
- アジャスターは調整範囲（5mm）以内であることを確認（点検）の上、棚面を水平にして使用してください。変形、破損の原因になります。
- 乱暴な取り扱い、改造、分解は絶対にしないでください。破損やケガをすることがあります。
- 異常を発見したまま使用しないでください。本体が壊れてケガをすることがあります。
- デスクの上に乗ったり腰掛けたり、用途以外では使用しないでください。
- 直射日光や、ストーブなどの高熱をさけてください。変形、変色及び火災の原因になります。
- 高温のものを直接棚の上に置かないでください。変形、変色、破損の原因になります。
- この製品は室内用です。野外、水のかかるところでは使用しないでください。また、湿気、乾燥の著しいところも避けてください。棚板がたわんだり、変形することがあります。
- ネジが緩んだまま使用しないでください。本体が壊れてけがをすることがあります。

警告

この表示を無視して誤った取り扱いをしますと、死亡または重傷を負う可能性があります。

注意

この表示を無視して誤った取り扱いをしますと、傷害または物の傷害が発生する可能性があります。

品質表示

MADE IN CHINA

品名	寸法（単位：mm）			質量 （単位：kg）
	総幅	総奥行	総高さ	
デスク	1000	600	720	11.6
	1200	600	720	12.7
	1400	600	720	14.8

	構造部材
天板・中板・底板	15mm厚低圧メラミン樹脂化粧板 芯材：MDF エッジ：PVC樹脂
フレーム	鋼板・鋼管溶接構造体 アジャスター付：PP樹脂

部材・部品一覧表

●組立前に部材・部品をご確認ください。

①天板：1枚		②脚フレーム：2本		③継ぎパイプ：2本		④補強フレーム：2本	
⑤固定ネジ M6×40：5本 （予備1本）	⑥固定ネジ M6×30：9本/11本 （予備1本）	⑦固定ネジ M6×12：6本 （予備1本）	⑧六角ナット： 1ヶ	⑨アジャスター： 4ヶ	⑩六角レンチ： 1本	⑪スパナ： 1本	

組立方法

- 組立の際は手を保護するために、軍手やゴム手袋を着用していただくようお願いいたします。
- 製品に汚れ・傷などがつかないように保護してください。
- 組立は2人以上で行ってください。
- ネジの締め付けには⑩六角レンチをご使用ください。

手順1

天板に継ぎパイプを2本、取付けます。
①天板裏面を上にして平らな面に置き、裏面のナットに
③継ぎパイプの穴を合わせ⑥固定ネジを仮締めします。

固定箇所
幅1000：4箇所
幅1200：6箇所
幅1400：6箇所

手順2

脚フレームを取付けます。
②脚フレームと①天板、③継ぎパイプ
をそれぞれ⑥固定ネジで仮締めします。
反対側の②脚フレームも同様に
仮締めします。
次に⑨アジャスターを
取付けます。

左右の脚フレーム側面にある
穴を同じ方向に向けて組付け
てください。

手順3

補強フレームを組付けます。
2本の④補強フレームの中央の穴に、⑦固定ネジを差し
込み、⑧六角ナットを⑪スパナにて仮締めします。

手順4

補強フレームと本体を組付けます。
手順2 で組み付けた本体を起こし **手順3** で仮締め
した④補強フレームを⑤脚フレームの側面に⑦固定ネジ
で4ヶ所、仮締めします。
すべてのネジが仮締めできたらガタつきが無いか確認し
て、本締めをしてください。

※アジャスターの調整範囲は5mmです。

お手入れ方法

- 金属部・樹脂部・木部の場合
通常は柔らかい布で乾拭きしてください。
汚れた場合には、薄めた中性洗剤を使用して拭き取り、
その後は固く絞った布〜乾いた布の順で拭き、
洗剤分と水分を完全に取り除いてください。
※ シンナー、ベンジン、アルコール、磨き粉類は
絶対に使用しないでください。

保証期間

目的以外の使用、取扱い上の不注意、乱暴な使用による故障
などを除き、通常の使用状態における本製品の保証期間
は、お買い上げいただいた日から1年となっております。

※消耗品は対象外

■製品に関するお問い合わせは、ご購入店、または下記をお願いいたします。

藤沢工業株式会社 JOIFA432

本社：岐阜市日野南 7-1-7
東京：東京都中央区八丁堀 2-20-1 藤和八丁堀ビル4F
静岡：静岡県藤枝市前島 2丁目28番17
大阪：大阪市中央区安堂寺町 2-2-11 NTビル7F
広島：広島市西区東観音町17番18号 同仁ビル2階201号
九州：福岡市博多区山王 1-16-26 筑紫センタービル205

TEL (058) 247-3311
TEL (03) 3552-8824
TEL (054) 634-2102
TEL (06) 6761-5511
TEL (082) 291-9725
TEL (092) 433-5599